Panasonic®



ポータブルステレオ CD システム

取扱説明書

BE RX-D12



付属品

電源コード

(品番:RJA0059-J) 1本

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。

)内は買い替え時の品番を表します。

このたびは、ポータブルステレオ CD システムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

	, •	
まず確認と準備	安全上のご注意 CD・テープについて 電源の準備	2 4 5
使いかた	テープを聞く CD を聞く リピート演奏 / ランダム演奏 プログラム演奏 ラジオを聞く 放送局を記憶させて聞く CD を録音する ラジオを録音する 音質を切り換える マイク(別売り)を使う ヘッドホン(別売り)で聞く	6 7 8 9 10 11 12 13 14 14
もし必要なとき	お手入れ 海外で使うときは 故障かな !? 著作権について 各部のなまえ 保証とアフターサービス 主な仕様	15 16 16 17 18 裏表紙

ご使用前に

使いかた

必要なとき

保証書別添付

上手に使って上手に節電



安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこ とを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想 定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

⚠ 警告

電源コードについて

電源コード・プラグを破損す るようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない



- ・傷んだまま使用 すると、感電・シ ョート・火災の原 因になります。
- ・コードやプラグの 修理は、販売店に ご相談ください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





- ・差し込みが不完全ですと、感 電や発熱による火災の原因 になります。
- ・傷んだプラグ・ゆるんだコン セントは使用しないでくだ

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プ ラグを抜く



・機器内部に金属 や水、異物が入 ったとき

電源プラグ を抜く

- ・煙や異臭、異音 が出たり、落下、 破損したとき
- ・そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。
- ・販売店にご相談ください。

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ、 機器やプラグに触れない







・感電の恐れがあります。

雷が鳴ったら、屋外で使わ ない





- ・落雷の恐れがあります。
- ・使用しているときは、すぐに 機器から離れてください。

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100V以外での使用はしない





・たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

電源プラグのほこり等は定期 的にとる





- プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良となり 火災の原因になります。電源 プラグを抜き、乾いた布でふ いてください。
- ・長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



・感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

魚警告

ご使用について

機器の上にものを載せない





・開閉時に、ものが内部に入 り込み、感電、火災や故障 の原因になります。 機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり濡らしたりしない




- ・ショートや発熱により火災や感電の原因になります。
- ・機器の上に液体の 入った容器や金属 物を置かないでく ださい。
- 特にお子様にはご 注意ください。

分解、改造したりしない







- ・内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因になります。
- ・内部の点検や修理は、販売店 へご依頼ください。

設置・接続について

放熱を妨げない





・内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。 後面の放熱孔をふさがないよう、ご注意ください。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない




・電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるとこ ろに置かない



- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ・夏の閉め切った自動車内や直 射日光の当たるところ、ス トーブの近くでは特にご注 意ください。

不安定な場所に置かない



・機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

電池について

電池は正しく取り扱う



- ・⊕ と ⊝ は正し く入れる
- ・長期間使用しな いときは、取り 出しておく

電池は誤った使いかたをしない



- ・新・旧電池や違う 種類の電池をいっ しょに使用しない
- ・乾電池は充電しない
- ・加熱、分解したり、 水、火の中へ入 れたりしない
- ・ネックレスなど の金属物といっ しょにしない
- ・乾電池の代用と して、充電式電 池を使わない
- ・被覆のはがれた電池は使わない
- ・取り扱いを誤ると、電池の液 もれにより、火災や周囲汚損 の原因になります。
- ・万一液もれが起こったら販売 店にご相談ください。
- ・液が身体についたときは、水 でよく洗い流してください。

ご使用前に

必ずお守りください

安全上のご注意

ご使用について

ひび割れ、変型したディスクやハート形 などの特殊形状のディスクは使わない



- ・高速回転しますので、飛び散ったり、飛び出したりしてけがの 原因になることがあります。
- ・接着剤などで補修したディスク も同様に危険ですので使用しな いでください。

機器に乗らない





- ・倒れたりしてけがの原因になることがあり ます
- ・特にお子様にはご注意ください。

コードを接続した状態で移動しない





- ・接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。
- ・また、引っかかったりして、けがの原因に なることがあります。

アンテナを伸ばしたまま持ち運ばない





アンテナがものに引っかかったり、当たったりして、けがの原因になることがあります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない




・耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を与えることがありま す。

CD について

DIGITAL AUDIO

のマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート形など、特殊形状のCD は演奏できない場合があります。また、演奏できる場合でも継続してご使用になると、機器の故障の原因となります。



取扱上のお願い

CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない

レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、ア ルコールでふかない

汚れたときは、水を含ませた柔らかい布でふき、 あとはからぶきをしてください。

クリーニングクロス (品番 VUA7091:

サービスルート扱い)をおすすめします。

傷つき防止用のプロテクターなど当社指定以外 の市販品は使わない

紙やシール、ラベルを貼らない

シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出し ているCD は使わない



テープについて

100分を超えるテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送 り、巻戻しをくり返さないでください。

(回転部に巻き込まれることがあります)


エンドレステープについて

使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれます。 必ずテープについている使用説明をお読みください。


テープのたるみは巻き 取ってください

テープに傷がついたり、

切れたりする原因になります。



録音したテープを誤って消さないために A面側 ドライバーなどで





B面用のつめ A面用のつめ

もう一度録音するには

ノーマル ポジション



セロハンテープ などを貼る

設置上のお願い


本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。 テレビやパソコン等の近くに置かないでください。

ご使用前に

電源の準備

家庭用コンセント、または別売りの単1形乾電池(6個)で使えます。

家庭用コンセントで使う



お願い

付属の電源コードは、本機専用です。他の機器に使用 しないでください。 電源コードを抜くときは

テープを止め、 切換 つまみを「テープ/電源 切」に合わせて電源を切ってから抜いてください。 電源が入ったまま電源コードを抜くと、メモリー用乾電池が早く消耗します。

長時間使用しないときは


節電のため電源を切り、電源プラグをコンセン トから抜いておくことをおすすめします。

ただし、メモリー用乾電池 (⇔下記参照)を入れていないと、再使用時には、放送局の設定など各種メモリーの再設定が必要です。

(切換 つまみを「テープ / 電源 **切** 」に合わせて電源を切った状態でも、約0.9Wの電力を消費しています。)


乾電池(別売り)で使う

電源コードを本体から抜くと、乾電池電源に切り換わります。



乾電池を取り出すときは

本体底面の穴に 指を入れて押し 出す。



乾電池の交換時期

音がひずんだり、正常に動作しないときは、乾電池を6個とも交換してください。

録音などの前には乾電池を6個とも交換することをおすすめします。

メモリー用乾電池(別売り)


CDの予約内容や記憶させた放送局が消えるのを防ぐため、メモリー用乾電池をお使いになることをおすすめします。

メモリー用乾電池を使用していないと、以下のときメモリーが消えます。

停電したとき

電源プラグをコンセントから抜いたとき

乾電池(単1形6個)で使用中に、コンセントに接続していない電源コードを本体に差し込んだとき



乾電池を取り出すときは

番号4の乾電池の ─ 側を押してください。

乾電池の交換


乾電池の寿命は約1年です。

メモリーが消えないよう、電源コードをコンセントと本体に接続してから、乾電池を交換してください。

お願い

メモリー用乾電池の消耗を防ぐために、電源コードは電源を切ってから抜いてください。

テープを聞く



正しく再生できるテープ

ノーマル ポジション NORMAL POSITION / TYPE I						
ハイ ポッション HIGH POSITION / TYPE I	×					
メタル ポジション METAL POSITON / TYPE Ⅳ	×					
本機では、ハイポジション、メタルポジ ションのテープを使うことはできます						

ションのテープを使うことはできますが、その特性を活かすことはできません。

フルオートストップ機能 について

再生中・録音中または早送り・ 巻き戻し中、テープ終端にくる と自動的に停止し、電源も切れ ます。 演奏を止めるには:

押す

電源も切れます。


お知らせ

一時停止しても電源は切れません。長時間放置するときは●全 を押して電源を切ってください。


お願い

早送り・巻き戻し中に を押さないでください。テープが回転部に巻き込まれる恐れがあります。必ず を押して早送り・巻き戻しを止めて

から **き** を押してください。







飛び越す回数だけポンポンと押す。

選局/CD選曲 -/I**⋖**◀

再生位置 1回 | 1回 トラック トラック トラック |**←** [-/|**←** [▶▶|/+] →|

早送り、 早戻しをする(サーチ)

選局/CD選曲 **▶**|/+ **-/I**◀◀

演奏中または一時停止中に 長押しする。

一時停止する

FM/AM (►/II

演奏中に押す。 再び演奏するには、もう一度押す。

お願い

演奏中、一時停止中、またはCDを入れて CDふたを閉めた直後に[CD OPEN/CLOSE ▲]を押 さないでください。CDに傷が付く恐れがあ ります。

他の機器(ラジオ・テレビなど)に雑音が 入ったら、できるだけ本機を他の機器から 離してご使用ください。


ハート形など、特殊形状のCDは使えません。

使いかた

CDを聞く

^{*} CD を聞く

繰り返し聞く(リピート演奏)





" 1-🗀 "または" 🗀 "を点灯させる

"1-🗅": 1 曲を繰り返すとき (1曲リピート)



" (*) "

1-0 18 4535

: 全曲を繰り返すとき (全曲リピート)

> Ö 18 4535

2 演奏前のときは^{FM/AM} (▶/|)押して

演奏を始める

"1-回"のときは演奏している曲を繰り返します。

好みの数曲を繰り返すには

- ① 9ページの手順 ② ~ ④ で好みの曲を予約 する
- ② 🍧 を押して、" 🖸 "を点灯させる
- ③ fm/am (▶/II)を押して、演奏を始める


解除するには

"1-🗅 "" 🖒 "または" RANDOM "の表示が消

お知らせ

リピート演奏は、メモリー用乾電池を入れないで電 源コードを抜いたときや、 [CD OPEN/CLOSE ▲]を押し てCDふたを開いたとき解除されます。

順不同に聞**く**(ランダム演奏)



置 押して

「RANDOM」"を点灯させる

押すたびに →1- 🗀 → 🗀 → RANDOM 一 消灯(解除)←

演奏前のときは™/^ ▶ 押して

演奏を始める

全曲を順不同に演奏した後、停止します。

解除するには

^{運局モード} □ 押して、" RANDOM "を消す。

お知らせ


ランダム演奏とプログラム演奏を組み合わせて使用 することはできません。

ん。 ┣┣┃/+ を押してスキップはできます。

ランダム演奏中の早送り、早戻しは演奏中の曲の中 でだけできます。

ランダム演奏は、メモリー用乾電池を入れないで電 源コードを抜いたときや、 [CD OPEN/CLOSE ▲]を押し てCDふたを開いたとき解除されます。

好みの曲を予約順に聞く(プログラム演奏)



最大24曲まで予約できます。

準備:"1-回""回"および"RANDOM"が点灯してい を押して表示を消してください。

切 換 | つまみを 「CD」に合わせる

CDの総曲数と総演奏時間が表示されます。

選局/CD選曲 -/144 押して



予約したい曲番を表示させる

計^{★モッ⁻} 押して



予約する 予約した曲番と予約順(約1秒)が表示されます。



- 手順2、3をくり返して 続けて予約する(最大24曲まで)
- FM/AM (►/II)押す

予約順に演奏し、自動的に停止します。

プログラムの内容を取り消すには

停止中に 📭 📆 を押すと、下図のように表示が 点灯し、予約曲がすべて取り消され、プログラム 演奏も解除されます。



" -- --:-- -- " と表示されたら 予約曲の合計演奏時間が100分以上になりまし た。ただし、予約や演奏はできます。

"FULL"と表示されたら すでに24曲予約されています。これ以上予約で きません。

予約内容を確認するには

プログラム演奏中に ● トッラッテー゙ を押すか、または演 奏が終了すると、下図のように表示が点灯し、予 約内容が記憶されていることを表します。



この状態で以下のことができます。 停止中に

を押して、予約した順に演奏する。

● を押して、予約内容を確認する。(押 すたびに、曲番と演奏順が表示されます)

お知らせ

予約内容を確認するためプログラム演奏中に(*) テャルモーデ を押した後、再び演奏を開始すると、プログラムの最初の曲 より演奏が始まります。

演奏を止めたり、電源を切ったときでも、予約内容は記憶されています。

演奏中はプログラムできません。

プログラム演奏は、メモリー用乾電池を入れないで電源コードを抜いたときや、[CD OPEN/CLOSE ▲]を押してCDふた を開いたとき解除されます。


使いかた

リピート演奏プログラム演奏

ランダム演奏



ラジオを聞く



自動選局するには(オートチューニング)

環局/CD選曲 →M44 ▶→M4 押し続け、周波数が動き始めたら指を離す。

(最初に受信した放送局で周波数が自動停止します。)

自動選局を止めるには

もう一度 =/I◀ ▶▶I/+ 押す。

FMステレオ放送で雑音が多いときは

■ fmt-F/ 押して、" MONO "を点灯させる


FM BDB

モノラル音声になりますが、雑音が減って聞 きやすくなります。

通常は " MONO " を消灯させておいてください。

オートスキャンについて

*-トスキャン を押すと周波数が動き始め、受信される 各放送局の音を約8秒ずつ聞きながら好みの放 送局を捜すことができます。



聞きたい放送局のところで

もう一度である。

オートスキャンは、始めたときの周波数に戻ると自動的に終了します。

途中で止めたいときは、もう一度 (一)を押す。

受信状態がよくないときは

FM:ホイップアンテナの長さと向きを調節する

AM:本体の向きを調整する

お知らせ


AMとテレビの音声はモノラルになります。

オートチューニング時、周波数に妨害電波があると放送局を受信せずに周波数が停止することがあります。

乗り物や建物の中では、電波が弱まり聞こえにくいことがあります。できるだけ窓際でお聞きください。

放送局を記憶させて聞く(プリセット選局)

放送局を記憶させておくと、次から簡単に選局できます。 FM (TV1~3chを含む) AM、各12局まで記憶させることができます。 FMの放送局を記憶させるときは、アンテナを伸ばしておいてくだい。



記憶させる

- 切換 つまみを 「ラジオ」に合わせる 電源が入ります。
- 押して

" FM " または " AM " を選ぶ 押すたびに: FM ↔ AM

TV音声(1~3ch)を記憶させるときは、 FMを選びます。

> 75.0 FM

☆☆ 神して放送局を選ぶ

このとき "PGM"が消灯していることを確 認してください。(右記の手順①)

FM BOZ

お知らせ

オートチューニング(□ 10ページ)を使っ て放送局を自動で選ぶこともできます。

● 2回押す

PGM "とプリセットチャンネルが点滅し

(約10秒間)

PGM ST - M - - - -

プリセットチャンネル

" PGM "とプリセットチャンネルの

点滅中に -/44 トー/4 を押して

プリセットチャンネル(1~12) を選ぶ

メモリ-一押す

放送局の記憶が完了し、元の表示に戻ります。 メモリーの途中で" PGM "が消えたときは、 手順 **4** からやり直してください。 これでプリセットが完了です。

続けて他の放送局を記憶させる時は

聞く

このプレイモード 押して

" PGM "を表示させる

押すたびに:

PGM (放送局を記憶させて使うとき)

消 灯 (放送局を記憶させないで使うとき)

PGM FM

プリセットチャンネルを選ぶ

プリセットスキャンについて

手順 ② にて → ★ を押し続けるとプリセッ

トチャンネルが変わり始め、そこで指を離すと プリセットされた放送局の音を約8秒ずつ聞き ながら好みの放送局を捜すことができます。

聞きたい放送局のところで

もう一度 → を押して止める。

プリセットスキャンは、プリセット済みのチャン ネルを一度スキャンすると自動的に終了します。 途中で止めたいときは、もう一度 満のの産曲 を 押す。

使いかた

放送局を記憶させて聞く



CD を録音する

正しく録音できるテープ

NORMAL POSITION	/TYPE [
HIGH POSITION	/TYPE Ⅱ	×
メタル ポジション METAL POSITON	/TYPE N	×

本機では、ハイポジション、メタルポ ジションのテープを使うと、正しく録


準備:

出ししておきます。

テープのはじめから録音するとき 録音できないリーダーテープ(色の違 う部分)を送り出して、録音がすぐ開 始できるようにしておきます。 テープの途中から録音するとき テープを聞いて録音を始める位置を頭



リーダーテープ (録音できない)



録音を始める

演奏が始まります。

止します。

▶ も同時に押し込まれ、CDの

テープの手前の面だけ録音して停

録音時の音量・音質について


録音レベルは自動的に設定されます。

録音中に音量や音質を変えても、録音されるテープには影響しません。

使いかた

ラジオを録音する

ラジオを 録音する



押して ーー カセットふたを開け テープを入れる カセットふたは手で閉めます。

録音したい放送局を選ぶ

または⇒11ページの手順(1)と(2))

押して 録音を始める

> ▶️ も同時に押し込まれ、録音が始まります。 片面だけ録音して停止します。

録音を止めるには

停止/取出し

録音を一時停止するには

押す

録音を再開するには、もう一度押す。

録音を止めるには



押す

CDは止まりません。CDを止めるには

(**)** FMモード/ を押す。

録音を一時停止するには



CDは止まりません。 録音を再開するには、もう一度押す。

CD の演奏が先に終わると CDは止まりますが、テープは録音を続けます。

テープの録音が先に終わると 録音は止まりますが、CDは演奏を続けます。

(・) トラリテー゙を押して、CDを止めてください。

続けてテープの反対の面に録音するときは

- ① ★ を押して、CDの途切れた曲の頭出しを する
- ② リーダーテープを送り出した後、テープの録 音する面を手前に入れ換えて _____を押す

好みの曲を録音するには 手順 4 の前で好みの曲を予約(⇒ 9ページ 「プログラム演奏」の手順 ② ~ ④) した後、



お知らせ


ツメの折れたテープ では録音できません (⇔ 4ページ)。



乾電池の消耗による録音時のトラブルを防ぐため、家 庭用コンセントか、新しい乾電池のご使用をおすすめ

録音中に、本機とテレビを近付けると、テレビから出る 電波の影響で雑音が録音されることがあります。

音質を切り換える



押す

押すたびに:

" H TONE "(高音を強調した 音になる)




"L TONE "(高音を抑えた音になる)



高音部が強すぎて聞きづらいと感じたときは 音質を切り換えて(上記)聞きやすいようにしてください。

マイク (別売り) を使う



プラグタイプ:モノラルミニ(M3) 推奨品(別売り):RP-VK45 RP-VK35 RP-VK25

お知らせ

録音レベルは自動的に設定されます。録音中に 音量や音質を変えても録音されるテープには影 響しません。

音声多重のテープやCD を使っても、歌手の声 を消すことはできません。

CD でカラオケをしているときは、CD の演奏中のみ音声が出ます(停止、一時停止中にはマイクの音声は出ません)。

マイクを使用中ハウリング(ピーという音)が起きたら、マイクをスピーカーから離すか、音量を下げてください。

接続するときは、音量を下げてください。 カラオケを楽しむには

- ①マイクを接続する
- ② CD やラジオ、テープを再生する
- ③ カラオケを始め、音量を調節する

カラオケを録音するには

- ① マイクを接続する
- ② デッキにテープを入れる
- ③CD を入れ、好みの曲を選ぶ
- ④ を押してカラオケを始める

▶ も同時に押し込まれ、録音を開始すると同時に

CD の演奏が始まります。


マイクから録音するには

- ①マイクを接続する
- ② 切換 つまみを「テープ/電源 切 」に合わせる
- ③ デッキにテープを入れる
- 4 を押す
 - ▶ も同時に押し込まれ、録音が始まります。

本機を拡声器として使うには

- ① マイクを接続する
- ② 切換 つまみを「テープ/電源 切 」に合わせる
- ③ デッキにテープの入っていない状態で き押す
- 4) 音量を調節する

ヘッドホン (別売り) で聞く



接続するときは、音量を下げてください。 耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くこ とは避けてください。

プラグタイプ:ステレオミニ(M3)

推奨品(別売り): RP-HT242(密閉型)

RP-HT29

(小型軽量オープンエア型)

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな るのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

お手入れ

本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄 めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後 はからぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従 ってください。

CD を良い音でお楽しみいただくために 専用クリーナーで、レンズを時々清掃されること をおすすめします。

推奨品(別売り):CDレンズクリーナー (品番: RP-CL510)

テープの音を、よい音でお楽しみいただくために 定期的にクリーニングテープを使って、清掃され ることをおすすめします。


A M 放送の受信

北米、中南米、東南アジアの一部の地域で使うに は、周波数ステップを9 kHzから10 kHzに切り 換えます。

10 kHzに切り換えるには

"FM"表示中に、周波数が下図のようになるまで、

押し続ける。(約10秒間)




ボタンから指を離す 元に戻すには、もう一度同じ操作をします。

FM放送の受信

海外(一部の地域を除く)で使うには、周波数ステ ップを0.1 MHzから0.05 MHzに切り換えます。

0.05 MHzに切り換えるには "AM"表示中に、周波数が下図のようになるまで、

】押し続ける。(約10秒間)



ボタンから指を離す 元に戻すには、もう一度同じ操作をします。

お知らせ

ステップを切り換えると、プリセットチャンネルの記 憶は消えます。(□ 11ページ)

お願い

海外では、電源電圧が異なりますので、電池でお 使いください。

> 15 RQT5684

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここを確認してください	処置	参照ページ
C D	演奏が始まらない。 曲数などの表示が出ない。	寒いところから急に暖かいとこ ろへ持ってきたなど、急激な温 度変化がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約1時間待ってから使用する。	
	録音できない。	テープのつめを折っていませ んか。	折った部分にセロハンテ ープを貼る。	4
쿳	雑音が多い。 音質がよくない。	ヘッドが汚れていませんか。	クリーニングテープを使 って清掃する。	15
プ	カセットテープが 取り出せない。	新しい乾電池または家庭 用電源を使用し、「 ▶ 再 生」を押したあと「 ■ / ▲ 停止/取出し」を押す。	6	
_	雑音が入る。	他の機器のリモコンを近くで 使っていませんか。	他の機器のリモコンを 離す。	
ラジオ		テレビと同時に使用していませ んか。	テレビから離す。または テレビの電源を切る。	
	" FM " 表示が出ない。	TV音声を受信していませんか。	☆ または かけを押して FMの周波数を変える。	10
" U 0	1 " が表示された。	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池または家庭 用電源を使用する。	5

著作権について


あなたが録音したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。

放送やレコードその他の録音物 (ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。

従って、それから録音したテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利(店のBGMなど)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

- 日本音楽著作権協会

H I H AL	- 11 III III III II
本北盛仙長大上東西東立横静中北京大神中四九鹿那部海岡台野宮野京東京川浜岡部陸都阪戸国国州児覇・道支支支支支支支支京イ支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支	\$\begin{array}{c} (03) 3481-2121 \\ \begin{array}{c} (011) 221-5088 \\ \begin{array}{c} (019) 652-3201 \\ \begin{array}{c} (022) 264-2266 \\ \begin{array}{c} (026) 225-7111 \\ \begin{array}{c} (048) 643-5461 \\ \begin{array}{c} (03) 3832-1033 \\ \begin{array}{c} (03) 3232-8301 \\ \begin{array}{c} (03) 5286-1671 \\ \begin{array}{c} (042) 529-1500 \\ \begin{array}{c} (042) 529-1500 \\ \begin{array}{c} (045) 662-6551 \\ \begin{array}{c} (054) 254-2621 \\ \begin{array}{c} (054) 254-2621 \\ \begin{array}{c} (052) 583-7590 \\ \begin{array}{c} (076) 221-3602 \\ \begin{array}{c} (076) 221-3602 \\ \begin{array}{c} (076) 221-3602 \\ \begin{array}{c} (075) 251-0134 \\ \begin{array}{c} (076) 221-3602 \\ \begin{array}{c} (078) 322-0561 \\ \begin{array}{c} (082) 249-6362 \\ \begin{array}{c} (082) 249-6362 \\ \begin{array}{c} (082) 249-6362 \\ \begin{array}{c} (092) 441-2285 \\ \begin{array}{c} (099) 224-6211 \\ \begin{array}{c} (098) 863-1228 \\ \end{array} \end{array} \]



保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

16ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、■切換■ つまみを「テープ / 電源 **切**」にし、テープの停止を確認後、電源プラグを抜き、お買上げの販売店へご連絡下さい。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買上げの販売 店が修理をさせていただきますので、恐 れ入りますが製品に保証書を添えてご持 参下さい。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 希望により有料で修理させていただきます。 ただし、ポータブルステレオCDシステム の補修用性能部品の最低保有期間は、製 造打ち切り後6年です。

(この期間は通商産業省の指導によるものです。)

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料な どで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にかかる費用です。

| 部品代 | は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

| 出張料 は、お客様のご依頼により製品 のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

ナショナル / パナソニック

お客様ご相談センター

使いかた・ お買い物の ご相談は

フリーダイヤル (料金無料) **20120-878-365**

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)



必要なとき


ナショナル / パナソニック

修理の ご相談は

修

ナビダイヤル (全国共通番号)

25 0570-087-087





		1-37		7-4-18			- 6	· ·
		25 (017)739-9712		25 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町
	秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市流通センター		1 (0857)26-9695		矢尾807
		1-2		3丁目12-2	米子	米子市米原4丁目2-33		25 (086)292-1162
		1 (018)826-1600		1 (023)641-8100		3 (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
	岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町	松江	松江市西津田2丁目10-19		13-20
		25 (019)639-5120		字南/内65	14/1	T (0852)23-1128		2 (082)295-5011
				1 (0243)34-1301	出雲		山口	山口市鋳銭司
	\subseteq				山芸			字鋳銭司団地北447-23
首都圏地区						1 (0853)21-3133		1 (0839)86-4050
长十					浜田	浜田市下府町327-93		

	于姆或可图记记447-23
首都圏地区	(0853)21-3133 (0839)86-4050 浜田 浜田市下府町327-93
栃木 宇都宮市御幸町194-20 千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (028)689-2555 ☎ (043)208-6034	7 (0855)22-6629
群馬 高崎市萩原町沖中205-18 東京 東京都世田谷区宮坂 2 (027)352-1109 2丁目26-17	四 国 地 区
水戸 水戸市柳河町309-2	香川 高松市勅使町152-2 13 (087)868-9477
☎ (029)225-0249 山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎ (055)222-5171	徳島 徳島県板野郡北島町 愛媛 松山市土居田町750-2
☎ (0298)64-8756 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16	鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125

埼玉	つくは市花畑2 J 目 8-1 雷 (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16		鯛浜字かや108 (088)698-1125	220	☎ (089)971-2144
	T (048)729-2102	新潟	☎ (045)840-3155 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-7725	福岡	九 州	地熊本	区 熊本市健軍本町12-3
	中 部	地	X	佐賀	1 (092)593-9036		2 (096)367-6067
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80		名古屋市瑞穂区塩入町8-10	在貝	896-2 (0952)26-9151		☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
富山	雷 (076)294-2683 富山市寺島1298	副崎	1 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1		5-33 T (099)250-5657
福井	☎ (076)432-8705 福井市開発4丁目112	岐阜	☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島	名瀬市矢之脇町10-5 (0997)53-5101
	☎ (0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7	₩X +	高屋太子2丁目30	宮崎	下加納366-2		·
	雷 (0263)58-0073	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613		T (0985)85-6530		

☎ (059)255-1380 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

☎ (054)287-9000 | 三重 久居市森町字北谷1920-3 |

25 (098)877-1207

主な仕様

ラジオ

受信周波数

FM : 76.0 ~ 90.0 MHz.TV 1 ch ~ 3 ch

> (0.1 MHzステップ) : 87.5 ~ 108.0 MHz (0.05 MHzステップ)

AM:522~1629 kHz(9 kHzステップ)

: 520 ~ 1710 kHz (10 kHzステップ)

テープレコーダー

トラック方式 : ステレオ : 交流バイアス 録音方式 消去方式 :マグネット消去

モニター方式 : バリアブルサウンドモニター

周波数範囲

(ノーマルポジション): 50~12000 Hz(EIAJ)

CD プレーヤー

標本化周波数 : 44.1 kHz 量子化 : 16 ビット直線

光源 : 半導体レーザー(波長 780 nm)

チャンネル数 :2 チャンネル(ステレオ)

ワウ・フラッター : 測定限界以下 DA コンバーター : 1 ビット DAC

メモリー

雷源 : DC 6 V、(単 3 形乾電池 4 個)

電池持続時間 : 約 1 年間

(別売りナショナル乾電池ネオ《黒》

R6PU使用時)

共通

スピーカー : 10 cm 丸形 4.0 Ω 2 個

入力端子

MIC : M3 モノラル

出力端子

PHONES : M3 ステレオ (32 Ω) 実用最大出力(DC時):2W+2W(EIAJ)

電池持続時間

CD 部

ラジオカセット部:約30時間(EIAJラジオ録音時)

約 16 時間 (EIAJ音楽再生時、

音量つまみMAXに対し3/4程度)

: 約 11 時間 30 分 (CD連続録音時) 約 10 時間 30 分 (CD連続演奏時)

(別売りナショナル乾電池ネオ《黒》R20PU使用時)

電源

電灯線 : AC 100 V, 50/60 Hz 乾電池 :DC 9 V、(単 1 形乾電池 6 個)

・乾電池の代用として充電式電池を使わない。 消費電力 : AC 12 W

最大外形寸法

(幅×高さ×奥行): 420×167×275 mm (EIAJ)

質量 :約3.4 kg(乾電池なし)

:約4.1 kg(乾電池を含む)

乾電池持続時間は使用条件によって短くなる場合 注)

があります。

この仕様は、性能向上のため変更することがあり

ます。

切 換 つまみを「テープ/電源 切 」に合わせて電源を

切った時の消費電力: 0.9 W (ACのとき)

愛情点検| 長年ご使用のポータブルステレオCDシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか ・煙が出たり、異常なにおいや音が する

・音が出ないことがある

・正常に動作しないことがある ・商品に破損した部分がある

・その他の異常や故障がある

このような症状の時 は使用を中止し、故 障や事故防止のため に、必ず販売店に点 検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	:	年	月	日	品	番	R	<-D12	
おぼえのため								お客様ご相	談窓口	
記入されると	販売店名									
便利です。		7 ()	-		2	()	-	

松下電器産業株式会社 デジタルAVネットワーク事業部

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号